

Hällar med glaskeramisk yta

Glashällens tålighet

Glaset är tåligt mot värme, kyla och temperaturchocker men som allt annat glas känsligt för slag av kantiga och vassa föremål. Om en kryddbuk, pepparkvarn, sockerströare, knivspets eller liknande faller olyckligt kan hällen spricka. Den kanske inte spricker då något faller första gången men en spänning i glaset kan uppstå som gör att sprickan kan komma senare.



Överkok av socker och sockerhaltiga maträtter

I alla bruksanvisningar finns varningar för denna typ av överkok. Normalt ska en häll inte rengöras förrän den svalnat men detta gäller inte sockerhaltiga överkok som saft, sylt, mjölkchoklad, knäck, sockerlag eller spill av socker.

- Överkok ska avlägsnas omedelbart med hjälp av rakbladsskrapan från den heta värme-zonen.
- Tänk på att även rengöra ytan utanför zonen.
- Fortsätt inte tillagningen utan att först rengöra kastrullens botten. Bäst är att byta till en ren kastrull.

Sockerhaltigt överkok stiger snabbt i temperatur på en het värmezona. Det uppstår då en fast förening mellan överkoket/spillet och hällen. När överkoket avlägsnas, kan små delar av den glaskeramiska ytan rivs loss och ge skador i form av små håligheter (kratrar). Riskerna att få dessa skador ökar om överkoket skett i en kastrull med ojämn botten, vilken ger en punktvis högre temperatur på zonen.

Viktigt!

Även smält plast och fastbränd aluminiumfolie kan ge skador i form av större flisor och småsprickor i ytan om det inte genast avlägsnas.

Obs!

Dessa skador påverkar dock inte hällens funktion.



 **Electrolux**
Service

Repor och andra skador i glaset

Detta kan bero på följande:

- Sandkorn eller liknande som hamnat på hällen eller under en kastrullbotten
- Defekt kastrullbotten
- Trasigt rakblad i skrapan
- Repande rengöringsmedel eller svampar



Missfärgning av hällen

Fläckens utseende och möjlig orsak samt åtgärd

Silverliknande fläckar och strimmor.

- Uppstår när ett aluminiumkärl dras fram och tillbaka över hällen.
- Regelbunden rengöring krävs. Blir med tiden annars svårt att få bort.

Färgskiftande beläggning som uppträder ringformat i värmezonen. Regnbågsfärger.

- Inbrända kalk- och saltrester från våta kastruller. I kombination med felaktigt rengöringsmedel kan dessa vara svåra att avlägsna.
- Genom regelbunden rengöring med rengöringsmedlet undviks detta.
-

Mörka fläckar i värmezonen.

- Överkok som bränt fast.
- Använd rakbladsskrapan innan hällen har svalnat. Möjligheten att avlägsna överkok ökar om detta fortfarande är varmt.

Ljusa fläckar, huvudsakligen i värmezonen, ojämnt fördelade. Både dekor och keramikyta påverkad.

- Kemisk reaktion i glaskeramikytan orsakad av kombinationen etsande rengöringsmedel och värme.
- Kan inte åtgärdas.

Delvis blek dekor eller ytliga dekorskador.

- Dekoren bortfränt genom lång påverkan av höga temperaturer på grund av ojämn botten på kokkärl i kombination med kemisk reaktion från rester av rengöringsmedel.
- Kan inte åtgärdas. Undviks genom korrekt rengöring och lämpliga kokkärl.

Svarta fläckar och/eller strimmor även mellan värmezonen. Repor och bortnött dekor.

- Bortnötning av dekoren genom skavande kokkärl eller repande rengöringsmedel.
- Kan inte avhjälpas. Undviks genom användning av lämpliga kokkärl och rengöringsmedel.

 **Electrolux**
Service