

# Diskmaskin som diskar dåligt

## Allmänt

Diskmaskinen tar in vatten som värms upp till inställt värde samtidigt som en cirkulationspump startar och får spolvingarna med sina spolmunstycken att rotera. Därmed kommer diskgodset att under högt vattentryck spolvas rent. Tänk också på att hårt smutsad disk kan behöva diskas vid en annan programinställning än den man kanske brukar ha.

## Bottensilen

Silen som sitter i maskinens botten har till uppgift att ta hand om matrester, tandpetare, tändstickor med mera, som kan ha följt med det smutsiga diskgodset. Silen består oftast av två enheter, en grovsil och en finsil.

## Kräver rengöring

Enklast är att först ta ur den undre trådkorgen, sedan kommer man i allmänhet lätt åt att lossa silen för rengöring. En igensatt sil hindrar korrekt vattencirkulation och därmed försämras diskresultatet.

## Spolvingarna

Dessa har en mycket viktig betydelse för maskinens funktion. De ska rotera med rätt hasighet samtidigt som de ska spruta mycket och rätt mängd vatten över diskgodset. Dessutom är spolvingarnas munstycken placerade och riktade på ett sådant sätt att vattnet fördelas över maskinutrymmet och diskgodset så att ett stort vattenflöde och därmed optimalt diskresultat uppnås. Golvdiskmaskiner har oftast två spolvingar medan mindre, så kallade bänkdiskmaskiner, bara har en.

## Kontrollera

- att inget spolmunstycke är igensatt.
- att spolvingen kan rotera lätt i sin lagring.
- att inte spolvingen är sprucken eller skadad.
- att spolvingens lagring inte är utsliten. För att kontrollera detta måste spolvingen tas bort. Den kan ha lite olika fastsättningsanordningar som ett plastclips eller en räfflad mutter eller liknande. Nya lagringar finns att köpa som reservdelar och är i allmänhet mycket lätta att byta.

## Packa maskinen

De roterande spolvingarna sprutar, genom sina spolmunstycken, kraftiga vattenstrålar upp på diskgodset. Därför måste man tänka på hur man packar maskinen. Detta är särskilt viktigt att tänka på när man diskar stora fat, kastruller, skärbrädor, stekpannor med mera.

## Se till

- att inte skärma av vattenstrålarna genom att packa diskgoods ovanpå varann.
- att inte diskgoods kan falla ner eller åka igenom korgarna så att det kommer att spärra spolvingarnas rotation. Av samma anledning måste man se till att bestickkorgen är hel i botten så att inte besticken faller igenom.

## Diskmedel

För att maskinen ska kunna göra ett fullgott jobb måste ju diskmedel också tillsättas. På marknaden finns många olika sorter. Vissa är mycket bra, andra kanske mindre bra. Prova dig fram mellan olika märken och doseringar. Tänk på att diskmedel är en färskvara!

## Missfärgning av diskgodset

Sköljmedlet, som automatiskt tillsätts i maskinens sista sköljning, har till uppgift att lösa upp vattnets ytspänning och få det att rinna av lättare från diskgodset. Om grå torkfläckar uppstår tyder detta på för lite sköljmedel, medan blåskimrande diskgoods tyder på en för hög dosering. Tänk också på att allt inte går att diska i maskin. Exempelvis kanske inte fina glas tål maskindisk och kan snabbt bli sträva, vitskimrande och därmed förstörda.

## Kontrollera, justera

- Att inte sköljmedelsfacket är tomt.
- Justera doseringen. Hur man gör framgår av maskinens bruksanvisning.
- Ibland kan det vara så att sköljmedelsdoseringen inte alls fungerar. Då får man dra sig till minnes om man överhuvudtaget fyllt på någon gång eller om man har gjort det för mycket länge sedan.



