

Om torktummlaren inte fungerar

Maskinen startar ej

Möjlig orsak och åtgärd:

- Luckan ej helt stängd. Stäng luckan med ett fast tryck.
- El saknas till maskinen. Kontrollera säkringar (proppar).
- Programmet ej rätt inställt. Kontrollera att programmet står mitt för markeringen.
- Vattenbehållaren full. Töm behållaren och starta om.

Torkningen tar lång tid

Möjlig orsak och åtgärd:

- Tvätten är dåligt centrifugerad. Välj högre varvtal på tvättmaskinen.
- Filtret i luckan igensatt. Rensa filtret.
- Kondensorn igensatt. Dra ut kondensorn och rengör.
- Du har valt ett syntetprogram. Välj bomullsprogram om tvätten tillåter det.
- Reducerad värmeeffekt intryckt. Se programöversikten.
- Rumstemperaturen för hög. Förbättra ventilationen runt tummlaren.
- Skrynkelskyddsgång. Tummlaren har efter avslutat torkprogram ytterligare en gång på 30 min. Tvätten är färdig att tas ut under denna period.

2004-09-08

Resultatet ej tillräckligt torrt

Möjlig orsak och åtgärd:

Vid tidsstyrd torkning:

- För kort torktid (se "torkningen tar lång tid"). Välj längre torktid.

Vid elektronisk avkänning:

- Fel program. Välj program med torrare slutresultat.
- Fortfarande fukt i byxlinningen etcetera. Normalt. Vid behov – eftertorka en liten stund på tid.
- Vattenbehållaren full (se "Maskinen startar ej"). Töm behållaren och starta om.

Programverket stegar ej fram vid elektroniska program

- Programverket ska stå stilla och invänta viss torrhet. Åtgärd – ingen.

Maskinen arbetar korta stunder med långa uppehåll

- Maskinen har avslutat torkprogrammet och går med skrynkelskyddsgång. Åtgärd – ingen, tvätten färdig för att tas ut.

Det blir varmt omkring tummlaren

- Tummlaren är placerad i för litet utrymme eller med dålig ventilation. Åtgärd – förbättra ventilationen, öppna dörr/fönster eller välj annan plats.

