

Om diskmaskinen inte fungerar

Typ av fel och möjlig orsak

Tömningspumpen går hela tiden, även när diskmaskinen är avstängd:

- Översvämningsskyddet har trätt i funktion.
- Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten.
- Tillkalla service.

Diskprogrammet startar inte:

- Är säkringarna hela?
- Är maskinen nätansluten?
- Är luckan ordentligt stängd? Tryck in den helt.

Maskinen tar inte in vatten:

- Är vattenkranen öppen?
- Kontrollera tillloppsslangen. Den får inte vara krökt.
- Är silen vid tillloppsslangens skruvnippel igentäppt? Vid behov rengör silen.
- Är luckan ordentligt stängd? Tryck in den helt.

Disken blir ej ren:

- Har du valt rätt program i förhållande till diskens nersmutsning?
- Kan vattenstrålarna nå disken från alla håll? Disken kan vara inställd i korgarna på fel sätt. Korgarna kan vara överbelastade.
- Är spolarmarna blockerade så att de inte kan rotera?

- Är alla silar ordentligt rena? Sitter de på plats?
- Använde du rätt mängd diskmedel?
- Är avloppsslangen installerad enligt anvisningarna?
- Finns det salt kvar i avhärdaaren? Vattnet avhärddas inte utan salt. Från 5-7°dH får disken gula och vita fläckar.
- Är vattenhårddhetsgrad inställd?

Disken torkar ej rent och får ingen glans:

- Har du öppnat luckan?
- Har du använt ett sköljmedel som är avsett för diskmaskiner?
- Finns det sköljmedel kvar i behållaren?

Glas och diskgoods har strimmor, ränder, vita fläckar eller blåskimrande beläggning:

- Överdoserering av sköljmedel.

Glas och diskgoods har torkade vattendroppar:

- Underdoserering av sköljmedel.

Rostfläckar blir synliga i maskinen.

(Behållaren, silar och lucka är av rostfritt stål och kan inte rosta.)

- Finns det rost i vattnet eller i vattenrören?
- Har du diskat rostiga bestick eller grytor?
- Har salt legat kvar på botten efter påfyllningen?
- Rostpartiklar och missfärgningar kan tas bort med putsmedel för stål.

